

## LEGENDA - TABULKA SDZ

### Stav DZ

vyhovuje	značka je instalována a vyhovuje TP
starý typ	značka je instalována, ale nevyhovuje TP
není	značka není nainstalována
poškozená	značka je mechanicky poškozena, nevyhovuje TP
špatný tvar křižovatky	zobrazený tvar na dodatkové tabulce E 2b neodpovídá skutečnosti
odstranit	značka bude odstraněna

### Nosič

BS	betonový sloup
NS	nový sloupek
NS-v	nový sloupek - výložník
RO	sloup rozhlasu
SEV	sloup elektrického vedení
SS	stávající sloupek
SSp	stávající sloupek s patkou
(SS) NS	stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek
SU	speciální úchyt (zeď budovy, apod.)
SSt	stávající sloupek tenký
VO	sloup veřejného osvětlení

### Stav nosiče

vyhovuje	nosič ponechat
bočně	upravit umístění nosiče
výškově	upravit výšku nosiče
starý typ	vyměnit nosič
vyvrácený	opravit polohu nosiče
umístění nosiče	posunout umístění nosiče (např.konec a začátek obce)
odstranit	nosič odstranit (dopravní značení nevyhovující)

### Umístění

před křižovatkou                      rozumí se před hranicí křižovatky

### Barva písma

černé písmo                              stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ)  
červené písmo                              nové navrhovaná značka

### Barevné odlišení buňky

	silnice II.třídy
	bílá barva buňky - místní (účelová komunikace) ve správě příslušné obce
	dopravní značení jiného správce

### Ostatní popis



MK    místní komunikace zařazená v pasportu komunikací  
ÚK    účelová komunikace zařazená v pasportu komunikací  
LC    účelová (lesní) cesta ve vlastnictví obce  
I/....                                        silnice I.třídy (vlastník ŘSD, ČR)  
II/...                                        silnice II.třídy (vlastník příslušný kraj)  
III/...                                       silnice III.třídy (vlastník příslušný kraj)


Tabulka dopravního značení - Buzice

č.	Úsek	Typ DZ	Stav DZ	Údaje na značce	Poznámka	Nosič	Stav nosiče	Umístění	Doplnění SDZ	Datum	č.foto
1	II/121	IZ4a	vyhovuje	BUZICE		SS	vyhovuje				1263
2	II/121	IZ4b	vyhovuje	BUZICE		SS	vyhovuje				1264
3	II/121	P2	není			NS	není	2 m před sloup EV / betonový			-
4	MK 3c	P4	není			NS	není	do 6 m od silnice II/121			-
5	II/121	IS4b	vyhovuje	SKALIČANY	levostranné provedení	SS	vyhovuje				1271
6	II/121	P2	<u>starý typ</u>			SS	vyhovuje				1274
		E2b	odstranit								1274
7	MK 4c	P4	<u>starý typ</u>			(SS) NS	<u>starý typ</u>	změna polohy nosiče			1275
8	II/121	P2	není			NS	není	do 25 m od MK 1c			-
9	MK 4c	P4	<u>starý typ</u>			(SS) NS	<u>starý typ</u>	změna polohy nosiče			1278
		E2b	není	viz.příloha č. 1 - tvar křižovatek				pod dz P4			-
10	II/121	IS4a	vyhovuje	SKALIČANY		SS	vyhovuje				1284
		IS21b	vyhovuje	31				pod dzIS4a			1284
11	II/121	P2	vyhovuje			SS	vyhovuje				1285
		E2b	<u>špatný tvar křižovatky</u>	viz.příloha č. 1 - tvar křižovatek				pod dzP2			1285
12	II/121	B13	vyhovuje	3,5t		SSp	vyhovuje				1286
		E13	vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY				pod dzB13			-
13	MK 1c	P4	<u>starý typ</u>			(SS) NS	<u>starý typ</u>	změna polohy nosiče			1287
		E2b	není	viz.příloha č. 1 - tvar křižovatek				pod dzP4			-
14	II/121	IS21a	vyhovuje	31		(SS) NS	<u>starý typ</u>				1288
		IS21a	vyhovuje					na nosiči 14			1289
15	MK 1c	P4	není			NS	není	do 10 m před II/121			-
		E2b	není	viz.příloha č. 1 - tvar křižovatek				pod dzP4			-
16	MK 1c	P4	<u>starý typ</u>			(SS) NS	<u>starý typ</u>				1290
17	MK 1c	IJ4b	<u>starý typ</u>			SU	vyhovuje	objekt zastávka			1291
18	MK 1c	IS3c-L	<u>starý typ</u>	ŠKVOŘETICE, MYŠTICE		(SS) NS	<u>starý typ</u>				1294
		IS3b-P	<u>starý typ</u>	BLATNÁ							1294
19	MK 2c	IZ4b	<u>starý typ</u>	BUZICE		(SS) NS	<u>starý typ</u>	jiná poloha nosiče - viz. mapa			1298
20	MK 2c	IZ4a	<u>starý typ</u>	BUZICE		(SS) NS	<u>starý typ</u>	jiná poloha nosiče - viz. mapa			1299
21	ÚK12	IP10a	není			NS	není	do 10 m od MK 2c			-
24	MK 1c	B13	není	3,5t		NS	není	5 m od MK 1c			-
		E13	není	MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU				pod dzB13			-
25	II/121	IS4a	vyhovuje	ŠKVOŘETICE		SS	vyhovuje				1313
		IS3b-L	vyhovuje	MYŠTICE	levostranné provedení						1313
26	II/121	P2	odstranit			SS	vyhovuje				1314
		E2a	odstranit					pod dzP2			1314
		IS21a	vyhovuje	31							1314
27	MK 5c	P6	<u>starý typ</u>		na hr.životnosti	(SS) NS	<u>umístění nosiče</u>	bočně			1315
28	MK 5c	IZ4b	<u>starý typ</u>	BUZICE		(SS) NS	<u>umístění nosiče</u>	posunout 20 m směr Myštice-od současného umístění			1316
29	MK 5c	IZ4a	<u>starý typ</u>	BUZICE		(SS) NS	<u>umístění nosiče</u>	posunout 20 m směr Myštice-od současného umístění			1317
30	MK 5c	P4	vyhovuje			(SS) NS	<u>umístění nosiče</u>				1318
		E3b	<u>starý typ</u>	150 m / vyměnit za dz50m				pod dzP4			1318
31	MK 1b	IP12	vyhovuje			SS	vyhovuje				1321
		E13	vyhovuje	7 x PENZION				pod dzIP12			1321
32	II/121	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				1322
		E2a	odstranit								1322
33	MK 1b	P7	<u>starý typ</u>			SSp	<u>umístění nosiče</u>	umístit 10 m od č. 34			1323
		B13	<u>starý typ</u>	4t							1323
		E13	vyhovuje	JEDINÉ VOZIDLO 16t	zmenšená						1323
34	MK 1b	A6a	<u>starý typ</u>	značení umístit na nosič č. 73		SS	vyhovuje				1324
		IS15a	<u>poškozena</u>	LOMNICE							1324
		E13	vyhovuje	B-02	číslo mostu						1324
35	MK 1b	IS3a	vyhovuje	BLATNÁ		SSp	vyhovuje				1325

		IS3a	vyhovuje	SKALIČANY						1325
		IS3b-P	vyhovuje	MYŠTICE						1325
		IS21a	vyhovuje	31						1325
36	MK 1b	P8	vyhovuje			SSp	vyhovuje			1328
		E13	vyhovuje	B-01	číslo mostu					1328
37	MK 1b	P8	vyhovuje			VO	vyhovuje			1329
		E13	vyhovuje	B-02	číslo mostu					-
38	MK 1b	IP15a	vyhovuje	LOMNICE		SSp	vyhovuje			1336
		E13	vyhovuje	B-01						-
39	MK 7c	<b>P4</b>	<b>starý typ</b>			SSp	vyhovuje			1340
40	MK 1b	<b>P2</b>	<b>není</b>			<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>umístit na konci stavby mostu</b>		-
41	MK 1b	P2	vyhovuje			<b>SSp</b>	<b>umístění nosiče</b>	nová poloha nosiče		1343
		E2b	vyhovuje							1343
41a	MK 1b	IS4a	vyhovuje	BUZIČKY	osadit na nový nosič	<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>umístit 10 m / od dz P2+E2b</b>		1343
		IS21c	vyhovuje	31						-
42	MK 1b	<b>A6a</b>	<b>starý typ</b>			<b>SSp</b>	<b>umístění nosiče</b>	nová poloha nosiče / začátek MK 4d		1344
43	MK 1b	<b>P7</b>	<b>starý typ</b>			SSp	vyhovuje		vyvrácený	1345
		<b>B13</b>	<b>starý typ</b>	4t						1345
		E13	vyhovuje	JEDINÉ VOZIDLO 16t	zmenšená					1345
44	MK 1b	IS21c	vyhovuje	31		SEV	vyhovuje			1346
45	MK 8c	<b>P4</b>	<b>starý typ</b>		mechanicky poškozena	<b>(SS) NS</b>	<b>umístění nosiče</b>	nová poloha nosiče-do 25 m před MK 1b		1349
		<b>E2b</b>	<b>není</b>	<b>viz.příloha č. 1 - tvar křižovatek</b>				<b>pod dzP4</b>		-
46	MK 1b	IZ4b	vyhovuje	BUZICE		<b>SSp</b>	<b>umístění nosiče</b>	umístit na konci zástavby		1352
47	MK 1b	IZ4a	vyhovuje	BUZICE		<b>SSp</b>	<b>umístění nosiče</b>	umístit na nosič č. 51		1353
48	MK 1b	<b>P2</b>	<b>starý typ</b>	vyměnit za dzP1	levostranné provedení	<b>SS</b>	<b>umístění nosiče</b>	do 100 m od MK 9c		1354
		E2a	odstranit							1354
		IS21a	vyhovuje	31						1354
49	MK 1b	<b>P2</b>	<b>starý typ</b>	vyměnit za dzP1	pravostranné provedení	<b>SS</b>	<b>umístění nosiče</b>	do 100 m od MK 9c		1355
		E2a	odstranit							1355
		IS21a	vyhovuje	31						1355
50	MK 9c	<b>P4</b>	<b>starý typ</b>			<b>SSp</b>	<b>vyvrácený</b>			1356
51	MK 1b	A1b	odstranit			SSp	ponechat			1357
		IZ4a	vyhovuje	BUZICE				přesunout z nosiče č. 47		-
52	MK 1b	IS4b-P	vyhovuje	BUZIČKY	pravostranné provedení	SSp	vyhovuje			1358
53	MK 1b	P2	vyhovuje			<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>23 m za nosičem č. 52</b>		-
		E2b	vyhovuje					<b>pod dzP2</b>		-
54	MK 9c	B20a	odstranit	30		SSp	vyhovuje			8017
	<b>MK 9c</b>	<b>IZ4a</b>	<b>není</b>	<b>BUZICE</b>						-
55	<b>MK 9c</b>	<b>IZ4b</b>	<b>není</b>	<b>BUZICE</b>		<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>naproti nosiči č. 54</b>		-
56	MK 5c	B20a	odstranit	30	-	SSp	odstranit			8021
	<b>Václavov</b>									
57	MK	<b>P1</b>	<b>starý typ</b>		pravostranné provedení	<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>	změna polohy		2699
58	MK	<b>IS3b</b>	<b>starý typ</b>	vyměnit za dzIS4b/VÁCLAVOV		<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>			2700
59	MK	<b>IS3b</b>	<b>starý typ</b>	vyměnit za dzIS4b/VÁCLAVOV		<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>			2698
60	<b>MK</b>	<b>P1</b>	<b>není</b>		levostranné provedení	<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>100 m před MK 6c</b>		-
61	<b>MK 6c</b>	<b>IP10a</b>	<b>není</b>	-		<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>do 15 m od MK / Mystice</b>		-
62	MK 6c	<b>P4</b>	<b>starý typ</b>			<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>	umístění nosiče		2702
63	MK 6c	<b>IZ4a</b>	<b>starý typ</b>	VÁCLAVOV		<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>			2703
64	MK 6c	<b>IZ4b</b>	<b>starý typ</b>	VÁCLAVOV		<b>(SS) NS</b>	<b>starý typ</b>			2704
	<b>Buzice</b>									
65	<b>ÚK5</b>	<b>Z11g</b>	<b>není</b>	-				<b>nezpevněná část / hrana ÚK5</b>		-
66	<b>ÚK5</b>	<b>Z11g</b>	<b>není</b>	-				<b>nezpevněná část / hrana ÚK5</b>		-
67	<b>II/121</b>	<b>P1-L</b>	<b>není</b>	levostranné provedení		<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>do 100 m před MK 12c</b>		-
68	<b>MK 12c</b>	<b>P4</b>	<b>není</b>			<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>do 25 m před II/121</b>		-
69	<b>II/121</b>	<b>P1-P</b>	<b>není</b>	pravostranné provedení		<b>NS</b>	<b>není</b>	<b>do 100 m před MK 12c</b>		-

70	II/121	zrcadlo	není	600 x 800 mm		NS	není	naproti výjezdu od OÚ-směr od návsi			-
71	ÚK8	Z11g	není					nezpevněná část / hrana ÚK8			-
72	ÚK8	Z11g	není					nezpevněná část / hrana ÚK8			-
73	II/121	zrcadlo	není	600 x 800 mm		VO	v majetku obce	naproti výjezdu MK 5c-směr od mostu			-
		A6a	není	přesun z nosiče č. 34							-
74	MK 9c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje				8018
75	MK 13c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje				8020

 silnice II.třídy  
 bílá barva buňky - místní (účelová komunikace) ve správě příslušné obce

 dopravní značení jiného správce

**Barva písma**

černé písmo stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ)  
červené písmo nové navrhovaná značka